

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des NAIPO MGC-5866 Massagesessels. Bitte lesen Sie dieses Betriebshandbuch sorgfältig durch und bewahren es an einem sicheren Ort für einen späteren Gebrauch auf. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

INHALTSÜBERSICHT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Seiten

NAMEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN – Seiten

MASSAGEPROGRAMME UND OPTIONEN – Seiten

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN – Seiten

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH – Seiten

LAGERUNG UND WARTUNG – Seiten

FEHLERBEHEBUNG – Seiten

SPEZIFIKATIONEN – Seiten

GARANTIE UND KUNDENDIENST – Seiten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR – Zur Risikominderung eines Stromschlages:

Trennen Sie den Massagesessel von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen.

Warnung – Zur Risikominderung von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Personenschäden:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei stürmischen Wetterbedingungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netzkabel oder -stecker beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu einem Kundencenter zur Untersuchung und Reparatur.
- Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsnennspannung auf dem Typenschild mit der örtlichen Stromzufuhr.

- Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel oder greifen das vordere Kunststoffende, um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen.
- Drücken Sie das Netzkabel weder zusammen noch biegen es, ziehen nicht mit hoher Kraft daran, und halten es bitte von heißen Oberflächen fern.
- Tragen Sie das Gerät nicht indem Sie das Netzkabel als Haltegriff verwenden.
- Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie alle Schalter in die AUS-Position und entfernen dann den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten Stromzufuhr.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer sicheren Nennspannung wie auf dem Typenschild angegeben.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller oder Kundenservicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es anormale Geräusche abgibt.
- Massieren Sie nicht mit dem Gerät Stellen, die geschwollen, entzündet oder von Hautausschlägen gezeichnet sind.
- Verbinden Sie den Massagesessel mit einer angemessen geerdeten Steckdose.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch entworfen. Ein gewerblicher Gebrauch ist nicht von der Garantie eingeschlossen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Polsterung oder Sitz entfernt ist oder, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, da dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.
- Die maximale Belastungskapazität beträgt 120 kg.
- Massieren Sie nicht dieselbe Stelle für mehr als 5 Minuten, da dies zu einer übermäßigen Stimulation und negativen Auswirkungen führen kann.
- Verwenden Sie nicht das Gerät innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit.
- Erlauben Sie nicht Kindern oder Haustieren neben dem Gerät, hinter der Rückenlehne oder unter dem Sitz zu spielen, um unbeabsichtigte Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihr Körper nass ist und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie Unbehagen verspüren.
- Das Gerät dient nicht der Eigendiagnose oder Eigenbehandlung von Erkrankungen, die von qualifizierten Gesundheitskräften behandelt werden müssen.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Hausarzt, falls Sie schwanger sind oder menstruieren.
- Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt 20 Minuten.

NAMEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN

Externe Struktur

Lautsprecher, Kopfpolster, Rückenpolster, Fernbedienung, Anschlussbuchse, Sitzpolster, Fußstütze, Massageeinheit, Rückenlehne, Armlehne, Rollen.

Interne Struktur

Schultermassageluftkissen, Massagemechanismus, Rückenwärmer, Armmassageluftkissen, Beinwärmer, Wadenmassageluftkissen, Massageroller.

Fernbedienung

LCD-Anzeige

Ein-/Ausschalter

Menü

Auf

Links

Bestätigen

Rücken hochstellen

Füße hoch

Füße herunter

Rücken herunterstellen

Schulterposition

Fußroller ein/aus

Auto-Massageprogramm

Rechts

Ab

Rückenwärme

Null-Gravitationsposition

MASSAGEPROGRAMME UND OPTIONEN

Fernbedienungshinweise

Ein-/Ausschalter

Drücken Sie diese Taste, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut im eingeschalteten Zustand, wird Ihnen das Menü angezeigt. Die LCD-Anzeige leuchtet auf und Sie können über die HOCH-/RUNTER-/LINKS-/RECHTS-Taste das Anzeigenfeld. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Drücken Sie die Taste, um das Modell auszuschalten.

Menü

Anzeige vom manuellen automatischen Programm, 3D-Massage, Luftkissen, Wärme und Einstellungen (Lesen Sie das Anzeigenmenü für detaillierte Informationen).

Schulterposition einstellen

Drücken und halten Sie die Tasten HOCH/RUNTER, um die Roller einzustellen und die gewünschte Position für das Massageprogramm festzulegen. Obwohl das Gerät über eine Körpererkennungsfunktion verfügt, können Sie mit diesen beiden Tasten den Massagebereich perfekt einstellen.

Auto-Programm

Anzeige des Auto-Modus Menüs, wenn ein Auto-Programm ausgeführt wird. Drücken Sie diese Taste, um zwischen den einzelnen Auto-Programmen zu wechseln. Das aktive Programm wird oben auf der Statusbildschirm angezeigt.

(Lesen Sie das Anzeigenmenü für nähere Informationen)

Fußroller ein/aus

Drücken Sie diese Taste, um die Fußroller ein -und auszuschalten.

Navigation

Verwenden Sie die Pfeiltasten HOCH/RUNTER/LINKS/RECHTS zum Navigieren der Anzeige und drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Rücken hochstellen

Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne hochzustellen. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Rücken herunterstellen

Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne herunterzustellen. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Füße hoch

Drücken und halten Sie die Taste, um die Beinstütze zu erhöhen. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Füße herunter

Drücken und halten Sie die Taste, um die Beinstütze zu senken. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Rückenwärme

Drücken Sie die Taste, um die Rückenlehne zu wärmen. Das Wärmesymbol wird in Folge auf der Anzeige aufleuchten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Wärmer der Rückenlehne auszuschalten. Das Wärmesymbol wird danach wieder erlöschen.

Null-Gravitationsposition

Drücken Sie diese Taste, um den Sessel in die Null-Gravitationsposition zu bringen. Das Symbol der Null-Gravitationsposition wird demnach in der Anzeige aufleuchten. Drücken Sie die Taste erneut wird die Null-Gravitationsposition ausgeschaltet und das Symbol der Null-Gravitationsposition erlischt.

Achtung

- Die Fernbedienung gibt einen kurzen Piepton aus, wenn sie betätigt wird.
- Die Fernbedienung gibt kurze Pieptöne ab, wenn Positionsbeschränkungen beim Hoch- bzw. Herunterstellen der Rückenlehne erreicht sind.
- Bitte spielen Sie nicht mit der Taste zum Hoch-/Herunterstellen der Rückenlehne, um Betriebsfehler zu vermeiden.

Bedienungshinweise zum Anzeigemenü

Automatisches Programm

Drücken Sie die Taste, um das Auto-Programmmenü zu öffnen. Mit dieser Taste können Sie zwischen 8 Auto-Programmen wechseln, wie sportliche Erholung, Dehnen, Erholung & Schlaf, Stresslinderung, Taille & Wirbelsäule, Arbeitserholung, Schlankheitsmassage, und SPA für die Seele. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das selektierte Programm wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

(Sehen Sie das untenstehende Foto der Menüanzeige für Referenzzwecke)

Sportliche Erholung: Entworfen für Muskelentspannung nach sportlicher Betätigung. Es hilft Muskelspannungen zu lösen, fördert die Blutzirkulation und die Erholung nach dem Sport.

Dehnen: Inspiriert vom Stil der Thai Massage benutzt das Programm starke Knet- und Dehnungstechniken, um die Muskeln zu entspannen und beweglich zu halten.

Erholung & Schlaf: Konzipiert, um die Schlafqualität zu erhöhen, beinhaltet das Programm sanfte Massagetechniken zur Erleichterung von Körpermüdigkeit.

Stresslinderung: Entwickelt für die gewöhnlich berufstätige Person, hilft dieses Programm eine physische wie emotionale Erfrischung.

Taille & Wirbelsäule: Das Massageprogramm konzentriert sich auf die Lendenwirbel, um Spannungen zu lindern und die Muskelvitalität zu erhalten.

Arbeitserholung: Liefert eine intensive Massage mit dem Schwerpunkt auf Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich. Dieses Programm verspricht die höchste Erleichterung und Komfort für Berufstätige, die viele Stunden im Büro verbringen.

Schlankheitsmassage: Umfasst milde Massagetechniken zur Entspannung der Muskeln im Rücken und Taille und zur Körperformung und Förderung des Stoffwechsels.

SPA für die Seele: Entworfen als eine entspannende Massage am Morgen oder Mittag, um die Muskelfrische zu fördern.

Manuelles Programm

Wählen Sie manuell im Menü aus und navigieren Sie über die Hoch-/Runter-Tasten zwischen Modus, Punkt, Breite, Geschwindigkeit, Roller, und (ZeroG) Null-Gravitation aus.

Massagemodus:

Drücken Sie Modus in der manuellen Anzeige, danach die RECHTS-Taste und mit den HOCH- und RUNTER-Tasten können Sie zwischen den folgenden Techniken wählen: Kneten, Schlagen, Klopfen, Shiatsu, SYNC und 3D-Shiatsu Massage. Mit OK können Sie Ihre Auswahl bestätigen. Der selektierte Modus wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Massagebereich:

Wenn ein manuelles Massageprogramm in Gebrauch ist, können Sie über diese Taste Ganzkörper, partielle, und Punkt-Massage anwählen.

Rücken Massagebreite: Wählen Sie die Breite in der manuellen Anzeige aus, drücken die RECHTS-Taste und über die HOCH- und RUNTER-Tasten können Sie zwischen den folgenden Optionen navigieren: Breite, mittlere und enge Massageweite. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die selektierte Breite wird in der Hauptanzeige angezeigt (Die Massagebreite kann nicht im manuellen Modus Kneten und Sync eingestellt werden).

Rücken Massagegeschwindigkeit:

Wählen Sie Geschwindigkeit in der manuellen Anzeige aus, drücken die RECHTS-Taste und mit den HOCH- und RUNTER-Tasten können Sie zwischen Geschwindigkeitsstufen 1-6 auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (die Massagegeschwindigkeit kann nicht im manuellen Modus Shiatsu und 3D-Shiatsu eingestellt werden).

Roller: Wählen Sie Roller im manuellen Modus aus, drücken die RECHTS-Taste und über die HOCH- und RUNTER-Tasten können Sie die Fußrollergeschwindigkeitsstufen 1,2,3 und „AUS“ selektieren (deaktivieren der Fußroller). Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl (die Fußrollergeschwindigkeit lässt sich nicht im Modus Ganzkörperluftkissen oder Füße & Waden Luftkissen einstellen).

Null-Gravitation: Wählen Sie ZeroG im manuellen Menü aus, drücken die RECHTS-Taste und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Null-Gravitationsposition über die HOCH- und RUNTER-Tasten. Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

3D-Massageprogramm

3D-Wölbungsintensität: Wenn das manuelle 3D-Massageprogramm in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste, um zwischen den Intensitätsstufen 0,1,2,3,4, und 5 zu wählen. Wenn das automatische 3D- Massageprogramm in Betrieb ist, können Sie zwischen den Intensitätsstufen 1,2, und 3 wählen (die 3-D Massageintensität lässt sich nicht im 3-D Shiatsu Modus einstellen).

Luftdruckmassage

Luftkissen: Wählen Sie Airbag im Menü aus und drücken die RECHTS-Taste. Über die HOCH-/Runter-Tasten können Sie zwischen Teil-Luftdruck und Voll-Luftdruck auswählen. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Teil-Luftdruck: Wählen Sie TEIL in der AIRBAG Anzeige aus und drücken die RECHTS-Taste. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie zwischen Arm, Schulter, Bein und Fuß auswählen. Mit der OK-Taste können Sie Ihre Auswahl bestätigen.

Voll Luftdruck: Wählen Sie FORCE in der AIRBAG Anzeige aus und drücken die RECHTS-Taste. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie zwischen den Intensitäten 1-5 auswählen oder ausschalten (Deaktivierung der Luftkissen-Funktion). Über die OK-Taste können Sie Ihre Auswahl bestätigen.

Rückenwärme

Wählen Sie im Menü das Einstellungssymbol aus und selektieren das Feld Wärme in der Anzeige aus.

Rückenwärme: In der Anzeige der Rückenwärme können Sie zwischen den Heizstufen 1,2, und 3 und „AUS“ auswählen (Deaktivierung der Rückenwärme-Funktion).

Einstellungen

Wählen Sie in dem Menü das Symbol Einstellungen aus. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie zwischen Zeit, Sprache, Bluetooth, und Deko-Licht navigieren.

Zeit: Drücken Sie das Zeit-Symbol unter Einstellungen, um die verfügbaren Zeitmesser anzuzeigen: 10, 20 und 30 Minuten. Drücken Sie die RECHTS-Taste zuerst und danach die HOCH-/RUNTER-Tasten, um zwischen den einzelnen Zeitzählern zu navigieren. Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Bedienungssprache: Drücken Sie das Sprache-Symbol in den Einstellungen, um die verfügbaren Bedienungssprachen chinesisch und englisch anzuzeigen. Drücken Sie zuerst die RECHTS-Taste bevor Sie über die HOCH-/RUNTER-Tasten zwischen den Bedienungssprachen wechseln können. Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Bluetooth: Wählen Sie Bluetooth aus, drücken die RECHTS-Taste und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion über die HOCH-/RUNTER-Tasten. Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Deko-Licht: Wählen Sie Deko-Licht, drücken die RECHTS-Taste und aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Deko-Licht über die HOCH-/RUNTER-Tasten. Mit dem Drücken der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tipps:

1. In den automatischen oder manuellen Einstellungen kehrt die LCD-Anzeige automatisch in das Hauptmenü zurück, wenn über 10 Sekunden kein Befehl über die Fernbedienung eingegeben wurde (bitte beachten Sie die nachstehende Abbildung als Referenz).
 - Wenn das Modell in Betrieb ist, drücken Sie zweimal das Menü-Symbol, um zu dem Hauptmenü zurückzukehren.
 - Wenn ein Massageprogramm in Betrieb ist, drücken Sie die OK-Taste, um die die Null-Gravitationsposition ein- bzw. auszuschalten. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie die Massagegeschwindigkeit ändern. Über die LINKS-/RECHTS-Tasten können Sie die Intensität der Luftkissen-Massage anpassen.
 - Wenn sich das Modell im Bereitschaftsmodus befindet, drücke Sie das Auto-Symbol, um die Anzeige des automatischen Massageprogramms aufzurufen.
2. Das System wird die Schulterposition einlesen bevor das Auto-Programm zum ersten Mal gestartet wird (bitte beachten Sie die rechte Abbildung). Das ausgewählte Auto-Programm wird beginnen sobald der Körper-Scan abgeschlossen ist.

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

Bluetooth-Verbindung

Wenn Sie die App herunterladen, können Sie den Sessel über ein Android- oder iOS-Gerät bedienen. Die Anleitung finden Sie bitte nachfolgend:

Für iOS-Geräte:

Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iOS-Gerät (iPhone, iPad oder iPod Touch) und verwenden das Suchwort „MGC-5866“. Laden Sie die App herunter und richten sie auf Ihrem Gerät ein. Danach öffnen Sie bitte die App, schalten das Bluetooth ein und verbinden es mit dem Massagesessel (Hinweis: Die iOS-Version muss höher als 4.0 betragen und über eine Bluetooth-Funktion verfügen).

Für Android-Geräte:

Laden Sie die App herunter und richten sie auf Ihrem Gerät ein. Nach abgeschlossener Einrichtung öffnen Sie die App, schalten das Bluetooth ein und verbinden es mit dem Massagesessel (Hinweis: Das Android-Gerät muss über eine Bluetooth-Funktion verfügen).

- Der Massagesessel und das Bluetooth müssen eingeschaltet sein, um das Modell verbinden zu können.
- Falls die Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es erneut.

VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Aufstellort

Schritt 1: Entnehmen Sie alle Einzelteile aus dem Karton

- Öffnen Sie den Karton und entnehmen alle Polster und Zubehör aus dem Karton.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind (nehmen Sie die Lieferliste zur Hilfe).

Schritt 2: Installieren der Fernbedienung

- Verbinden Sie das Fernbedienungskabel mit der Buchse an dem Massagesessel und ziehen den Schraubverschluss im Uhrzeigersinn fest. Verbinden Sie dann das Netzkabel des Modells mit der Steckdose an dem Modell (untenstehende Abbildung dient als Veranschaulichung).

Bevor Sie sich hinsetzen

Achten Sie darauf, dass die Fußstütze fest montiert ist bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen. Stellen Sie auch sicher, dass sich der Massagesessel in der Grundposition befindet bevor Sie sich hinsetzen. Falls Modellteile sich nicht in der Grundposition befinden, schalten Sie das Modell aus und lassen alle Modellkomponenten in die Grundposition zurückkehren.

Achtung:

- Setzen Sie sich nicht hin, wenn die Fußstütze hochgestellt ist.
- Legen Sie keine übermäßige Last auf die Beinstütze ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

Inbetriebnahme

- Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Rückenlehne in die niedrigste Position zu stellen und die Fußablage auszufahren und in die höchste Position zu bringen. Achten Sie darauf, dass genügend Freiraum besteht.
- Bringen Sie nach der Inbetriebnahme die Rückenlehne und Fußstütze in die Grundposition zurück und schalten das Modell aus.
Zur Auswahl des Massageprogramms lesen Sie bitte die Anleitung zur Fernbedienung und Hauptmenüs als Referenz.

GEFAHR

Eine unsachgemäße Verbindung der Erdungsleitung birgt das Risiko eines Stromschlages. Besprechen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, falls Sie Zweifel an der korrekten Erdung des Modells haben. Verändern Sie nichts an dem mitgelieferten Netzstecker – falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine passende Netzsteckdose von einem qualifizierten Elektriker einbauen.

Erdung

Der Massagesessel entspricht Stufe 1 elektrischer Geräte. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose mit drei Leitern verwenden, damit der Schutzleiter eine sichere Erdung mit der Netzsteckdose hat, um Leckstrom, Stromschlag und andere ähnliche Negativeffekte während des Gebrauchs zu vermeiden.

Bewegungsmethoden

Bewegen Sie den Sessel über dessen Rollen zu der gewünschten Position. Stellen Sie die Rückenlehne in eine aufrechte Position.

Schalten Sie den Sessel aus und entfernen den Netzstecker von der Stromquelle.

Zwei Personen können das Modell an der Rückenlehne herunterdrücken und an der Vorderseite an den Halterungen an der Unterseite der Armlehnen greifen. Danach können Sie den Sessel über die Rollen an die gewünschte Position schieben (bitte berücksichtigen Sie die Skizze als Referenz).

Achtung:

- Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn er in Betrieb ist.
- Zum Tragen des Modells, heben Sie es nicht an der Fußstütze oder Armlehne, sondern greifen es an dem Rahmen und Rückenlehne (bewegen Sie den Sessel mit 4 Personen).

Verbindung mit einer Stromquelle

Verbinden Sie das Modell mit einem 3-adrigen angemessen geerdeten Stromauslass. Schalten Sie das Modell auf der rechten Seite des Massagesessels ein.

Achtung:

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel keine Beschädigungen aufweist bevor Sie den Massagesessel einschalten.
- Bitte achten Sie darauf, dass das Modell ausgeschaltet ist bevor Sie es mit einer Stromquelle verbinden.

Aufstellungsort

Freiraum für den Massagesessel

Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zum Aufstellen verfügbar ist. Das Modell benötigt 10 cm Freiraum für das Senken der Rückenlehne und 60 cm Freiraum für das Ausfahren der Fußstütze.

Stellen Sie sicher, dass das Modell mindestens 1 m vom Fernseher, Radio oder anderen Audio- & Video-Geräten entfernt steht, um Signalinterferenzen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose und der Ein-/Ausschalter nicht weiter als 1,5 m auseinanderliegen.

Vorsicht

- Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose maximal 1,5 m von dem Ein-/Ausschalter entfernt liegt, um Schäden an dem Netzkabel zu verhindern, wenn sich der Massagesessel nach vorne verschiebt.
- Ziehen Sie das Netzkabel gerade, um während den Gebrauch Kabelgewirr und Schäden zu vermeiden.
- Wenn sich der Massagesessel nach vorne oder hinten verschiebt, achten Sie darauf, dass keine Kinder, Haustiere oder Hindernisse sich nahe dem Modell befinden, damit Unfälle verhindert werden.

Wichtig

Dieses Modell ist für den Gebrauch für eine Spannung von 120 V konzipiert und hat einen geerdeten Netzstecker, der in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist. Stellen Sie sicher, dass das Modell mit einer Steckdose derselben Konfiguration verbunden ist.

Verwenden Sie keinen Adapter in Verbindung mit dem Modell.

Bodenschutz

Wir empfehlen einen Teppich oder eine weiche Unterlage unter das Modell zu legen, um Beschädigungen am Boden vorzubeugen.

Gebrauchsumgebung

Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Pools oder Badezimmer, um Stromschlagunfälle zu verhindern.

Bitte halten Sie den Massagesessel fern von beheizten Oberflächen, um Feuergefahren oder Artikelbeschädigungen zu vermeiden.

Warnung

- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Pools oder Badezimmer, um Stromschlagunfälle zu verhindern.
- Bitte halten Sie den Massagesessel fern von beheizten Oberflächen, um Feuergefahren oder Artikelbeschädigungen zu vermeiden.

Erdungshinweise

Dieser Artikel muss geerdet sein. Bei einer Fehlfunktion oder Störung bietet die Erdung für elektrischen Strom den Weg geringsten Widerstands zur Reduzierung des Risikos eines Stromschlages. Das Produkt ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das eine Erdungsleitung und -stecker besitzt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Netzsteckdose gesteckt werden, die angemessen installiert und geerdet gemäß allen lokalen Vorschriften und Gesetzen ist.

LAGERUNG UND WARTUNG

Lagermethoden

Lagern Sie das Modell staubfrei und bedecken Sie es mit einem staubfreien Tuch, um Staubbildung bei einem längeren Nicht-Gebrauch zu verhindern.

Achtung:

Setzen Sie das Modell nicht direktem Sonnenlicht für eine längere Zeit aus. Das kann ein Verblässen oder Beschädigungen verursachen.

Tipps:

Überprüfen Sie im täglichen Gebrauch die folgenden Anzeichen:

- Verbrannter Geruch
- Das Modell schaltet sich bei Berührung des Netzkabels aus und an. Das Netzkabel fühlt sich heiß an.
- Andere ungewöhnliche Anzeichen.

Achtung:

- Bitte stellen Sie den Gebrauch des Modells ein, um Störungen oder Unfälle zu verhindern, wenn obige Anzeichen festgestellt werden.
- Schalten Sie das Modell aus, trennen den Netzstecker von der Stromquelle und kontaktieren Ihren örtlichen Händler oder Zulieferer für eine Reparatur.
- Alle Wartungsarbeiten außer der obigen Pflege und Instandhaltung sollte von einem autorisierten Händler oder Servicezentrum durchgeführt werden.

Pflege- und Wartungshinweise

- Zur Fleckenbehandlung an der Rücken- oder Armlehne, Fußstütze, Kunststoffteile oder Luftschlauch, beseitigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsschaum und reiben sie diese mit einem trockenen Reinigungstuch ab.
- Bei Verunreinigungen auf der Fernbedienung und Elektrobox verwenden Sie bitte ein trockenes Reinigungstuch.
- Bei Flecken auf dem Rückenpolster oder Kissen verwenden Sie bitte einen wasserbasierten Polsterreiniger. Wischen Sie die Stellen mit einem feuchten Tuch ab und lassen diese lufttrocknen.
- Zur Reinigung der Bezüge der Fuß- und Wadenstützen entfernen Sie diese von dem Modell und waschen sie mit der Hand. Verwenden Sie einen milden Reiniger und lassen die Bezüge auf der Leine trocknen.

Vorsicht

- Entfernen Sie den Netzstecker aus der Stromquelle bevor Sie Pflege -und Wartungsarbeiten durchführen. Zur Vermeidung eines Stromschlags oder Verletzungen, fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in die Elektrobox während der Reinigung gelangt.
- Verwenden Sie kein Benzol, Verdüner, oder andere Lösungsmittel auf dem Modell, da es zu Verblässen oder Schäden an dem Sessel führen kann.
- Bügeln Sie die Polster nicht.

FEHLERBEHEBUNG:

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Hörbares Geräusch während des Gebrauchs	Das Geräusch ist normal und entsteht durch die Reibung zwischen den Massagerollern und den Lederbezügen	Keine Maßnahmen notwendig
Der Massagesessel startet nicht	Das Netzkabel sitzt nicht fest in der Netzsteckdose	Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose
	Das Modell ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Modell ein
	Die Sicherung ist defekt	Tauschen Sie die Sicherung mit einer desselben Typs und Leistung aus
Keine Musik ertönt aus den Lautsprechern	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler höher

Die Rückenlehne oder Fußstütze lässt sich nicht heben oder senken	Eine zu hohe Belastung liegt auf der Rückenlehne oder Beinablage	Verringern Sie die Belastung und versuchen es erneut
Luftkissen Fehlfunktion	Der Luftschlauch ist blockiert	Begradigen Sie den Luftschlauch und entfernen Sie die Verstopfung in dem Luftschlauch

Bei anderen Störungen mit dem Modell kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

SPEZIFIKATIONEN:

Modellnummer: MGC-5866

Artikelname: NAIPO Massagesessel MGC 5866

Nennfrequenz: 50-60 Hz

Stromverbrauch: 180 W

Nennspannung: 220-240V~

Gebrauchszeit: 20 Minuten

Brutto-/Nettogewicht: 180/145,5 kg

Maße: 178*77*92 cm

Sicherheitsklasse: Klasse I

Garantie und Kundendienst:

Bei Fragen, Hilfe und Garantieansprüchen, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Artikelnummer in Ihrer Anfrage an.

- Firmenname: Mustbuy GmbH
- Firmenadresse: Frankenstr. 29, 20097 Hamburg
- Kundenservice E-Mail: info@mustbuy.eu
- Homepage: <https://naipo.de>