

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des NAIPO MGC-8600 Massagesessels. Bitte lesen Sie dieses Betriebshandbuch sorgfältig durch und bewahren es an einem sicheren Ort für einen späteren Gebrauch auf. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

INHALTSÜBERSICHT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Seiten

NAMEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN – Seiten

MASSAGEPROGRAMME UND OPTIONEN – Seiten

VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH – Seiten

EIGENSCHAFTEN UND ARTIKELBESONDERHEITEN – Seiten

LAGERUNG UND WARTUNG– Seiten

FEHLERBEHEBUNG – Seiten

SPEZIFIKATIONEN – Seiten

GARANTIE UND KUNDENDIENST – Seiten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR – Zur Risikominderung eines Stromschlages:

Trennen Sie den Massagesessel von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen.

WARNUNG – Zur Risikominderung von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Personenschäden:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei stürmischen Wetterbedingungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netzkabel oder -stecker beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen, beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu einem Kundencenter zur Untersuchung und Reparatur.

- Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsnennspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Stromzufuhr.
- Entfernen Sie nicht das Netzkabel mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel oder greifen das vordere Kunststoffende, um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen.
- Drücken Sie das Netzkabel weder zusammen noch biegen es, ziehen nicht mit hoher Kraft daran, und halten es bitte von heißen Oberflächen fern.
- Tragen Sie das Gerät nicht indem Sie das Netzkabel als Haltegriff verwenden.
- Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie alle Schalter in die Aus-Position und entfernen dann den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der geeigneten Stromzufuhr.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer sicheren Nennspannung wie auf dem Typenschild angegeben.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller oder Kundenservicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es anormale Geräusche abgibt.
- Massieren Sie nicht mit dem Gerät Stellen, die geschwollen, entzündet oder von Hautausschlägen gezeichnet sind.
- Verbinden Sie den Massagesessel mit einer angemessenen geerdeten Steckdose.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch entworfen. Ein gewerblicher Gebrauch ist nicht von der Garantie eingeschlossen.
- Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 120 kg.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Polsterung oder Sitz entfernt ist oder, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, da dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.
- Massieren Sie nicht dieselbe Stelle für mehr als 5 Minuten, da dies zu einer übermäßigen Stimulation und negativen Auswirkungen führen kann.
- Verwenden Sie nicht das Gerät innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit.
- Erlauben Sie nicht Kindern oder Haustieren neben dem Gerät, hinter der Rückenlehne oder unter dem Sitz zu spielen, um unbeabsichtigte Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihr Körper nass ist und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie Unbehagen verspüren.
- Das Gerät dient nicht der Eigendiagnose oder Eigenbehandlung von Erkrankungen, die von qualifizierten Gesundheitskräften behandelt werden sollen.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Hausarzt, falls Sie schwanger sind oder menstruieren.
- Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt 20 Minuten.

NAMEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN

Externer Aufbau

Lautsprecher, Rückenpolster, Sitzpolster, Fernbedienungsablage, Beinstütze, Kissen, Rückenbezug, Armlehne, LED-Licht, Rollen, Haltegriff.

Interner Aufbau

Luftdruckmassageeinheit für Rücken

Rückenwärmekissen

Seitenschiene

Strombuchse

Sicherung

Ein-/Ausschalter

Luftdruckmassageeinheit für Schulter

Massagemechanismus

Luftdruckmassageeinheit für Arme

Luftdruckmassageeinheit für Taille

Luftdruckmassageeinheit für Gesäß

Kneten für Beine

Luftdruckmassageeinheit für Waden

Luftdruckmassageeinheit für Füße

Luftdruckmassageeinheit für Sohlen

Fernbedienung

Anzeige/Bildschirm

Ein/Aus

Menü

Hoch

Links

Runter

Füße hoch

Füße runter

Ausfahren

Schulterpositionseinstellung

Auto-Modus

Rechts

OK (Null Gravitation)

Rücken hoch

Rücken runter

3D-Massage

Einfahren

MASSAGEPROGRAMME UND OPTIONEN

Anleitung zur Fernbedienung

Ein/Aus

- Wenn Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste drücken wird die Anzeige grün aufleuchten. Mit den HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie zwischen Auto-Modus, Luftdruckmassage, Wärme, 3D-Massage und Menü auswählen.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um alle Funktionen auszuschalten. Die Standard Betriebszeit beträgt 20 Minuten.

Menü

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen Auto-Modus, Luftdruckmassage, Wärme, 3D-Massage und Menü auszuwählen.

Schulterpositionseinstellung (Mechanismus der Auf- und Ab-Einstellung)

- Drücken Sie im manuellen Punkt-Modus die Hoch-/Runter-Tasten, um den exakten Massagepunkt einzustellen.
- Drücken Sie die Hoch-/Runter-Tasten im Auto-Modus Körpersensor, um die Schulterposition präzise einzustellen.

Auto-Programme

- Wenn der Massagesessel in Betrieb ist, drücken Sie die Auto-Taste, um in das Auto-Programm Menü zu gelangen. Sie können zwischen sportlicher Erholung, dehnen, ruhen & schlafen, Stresslinderung, Nacken & Schulter oder Taille & Wirbelsäule je nach Ihrem individuellen Körperbefinden und Massagezeit auswählen (3D-Massage ausgeschlossen). (Sehen Sie das LCD-Menü für nähere Details)

Richtungseinstellung

- Drücken Sie diese Taste im Hauptmenü und Auto-Modus, um die Richtung einzustellen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken Sie die OK-Taste in der Mitte und Ihre Massage wird beginnen.
- Drücken Sie die OK-Taste erneut während der Massage können Sie zu dem Null-Gravitationsmodus wechseln. Über die Hoch-/Runter-Tasten können Sie die Geschwindigkeit einstellen. Mit den LINKS-/RECHTS-Tasten können Sie die Luftkissenstärke anpassen.

3D-Massage

- Drücken Sie die 3D-Taste im manuellen Modus, um die 3D-Kraft einzustellen.

Füße hoch

- Drücken Sie diese Taste wird die Fußstütze hochgefahren. Lassen Sie die Taste los stoppt die Fußstütze in der Position.

Füße runter

- Drücken Sie diese Taste wird die Fußstütze heruntergefahren. Lassen Sie die Taste los stoppt die Fußstütze in der aktuellen Position.

Rücken hoch

- Drücken Sie diese Taste wird die Rückenlehne in die Ausgangsposition gefahren. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Rücken runter

- Drücken Sie diese Taste und die Rückenlehne wird in die niedrigste Position gefahren. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Rückenlehne in der aktuellen Position.

Beinstütze ausfahren

- Drücken Sie diese Taste und die Beinstütze wird in die längste Position ausgefahren. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Beinstütze in der aktuellen Position.

Beinstütze einfahren

- Drücken Sie diese Taste und die Beinstütze wird in die Ausgangsposition zurückgefahren. Lassen Sie die Taste los, verbleibt die Beinstütze in der aktuellen Position.

WARNUNG

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter nach dem Gebrauch; damit der Sessel in den Ausgangszustand zurückkehrt. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Zurücksetzen abzubrechen.

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Vorgang fortzusetzen oder eine Massage zu beginnen.

Anleitung zu der Menüanzeige

- **Auto-Modus**
Wenn das Modell mit einer Stromquelle verbunden ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter und die LCD-Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie Auto, um in das Auto-Programmmenü zu gelangen. Dabei können Sie zwischen sportlicher Erholung, dehnen, ruhen & schlafen, Stresslinderung, Nacken & Schulter oder Taille & Wirbelsäule je nach Ihrem Körperbefinden und Massagezeit auswählen (bitte berücksichtigen Sie die nachfolgende Abbildung).

Sportliche Erholung: Dieser Modus ist dazu konzipiert, Muskeln nach sportlichen Aktivitäten und Übungen zu regenerieren. Es kann Muskeln nach intensivem Training entspannen, die Blutzirkulation anregen und damit die Muskelregeneration nach Aktivitäten fördern.

Dehnen: Dieser Massagetyp entstammt der Thai Massage. Das starke Kneten und dehnen des Körpers kann effektiv die Beine, Taille und andere Bereiche dehnen. Es ist die beste Option müde Muskeln zu entspannen und physische Vitalität zu erhöhen.

Ruhen und schlafen: Zur Verbesserung der Ruhe -und Schlafqualität, bietet diese milde Massage ein Kneten von Körperbereichen mit einer Intensität von stark bis leicht. Leichte bis Null-Intensität führt zu einer graduellen Erholung des Körpers.

Arbeitserholung: Das ist ein exklusives Programm für Büroangestellte, die viel Zeit am Schreibtisch und auf Geschäftsreisen verbringen. Dieser Modus kann die Muskeln entspannen und den Körper regenerieren.

Nacken und Schulter: Zur Linderung von Nacken- und Schulterschmerzen. 80% der Massagezeit konzentriert sich auf den Nacken -und Schulterbereich. Das kurvige Design der Rückenlehne erlaubt es den Massagerollern die Schultern und Nacken vollständig zu erreichen. Daher ist eine effektive Erholung der ermüdeten Bereiche möglich.

Taille und Wirbelsäule: Zur Schmerzlinderung an den Lendenwirbel. 80% der Massagezeit konzentriert sich auf die Lendenwirbel und die Massageroller führen eine spezifische Massage durch, die Spannungsgefühle lindert und die Wirbelgesundheit erhält.

Manuelles Programm:

Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie das manuelle Programm aus. Mit den HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie den Modus, Bereich, Breite, Geschwindigkeit, Roller oder Null-Gravitation auswählen.

Modus: Drücken Sie in der Modus-Funktion die RECHTS-Taste und über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie dann die Optionen Kneten, Schlagen, Klopfen, Shiatsu, Sync oder Rhythmus selektieren.

Bereich: Drücken Sie in der Bereich-Funktion die RECHTS-Taste und über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie dann den Massagebereich nach Gesamtbereich, Teilbereich oder Punkt auswählen. Die Rückenmassage ist nach gesamt, teilweise und punktuell wählbar.

Breite: Drücken Sie in der Modus-Funktion die RECHTS-Taste und über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie Massagebreite einstellen. Die Optionen reichen von breit, mittel und eng.

Geschwindigkeit: Drücken Sie in der Modus-Funktion die RECHTS-Taste und über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie die Massagegeschwindigkeit von 1 bis 6 einstellen.

ROLLER: Drücken Sie zuerst das Menü-Symbol und wählen dann ROLLER aus. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie die Roller Geschwindigkeit zwischen 1 und 3 einstellen.

NULL-GRAVITATION: Null-Gravitation kreiert eine sehr entspannende, natürlich komfortable Massageposition. Das ergonomische Design bringt den Rücken, Gesäß und Beine in einen Positionswinkel, so dass Sie wie in einer Kapsel liegen. Dabei wird der Körperdruck gelöst und die Muskeln erreichen ein vollständiges Entspannungsgefühl.

3D-MASSAGE

Drücken Sie zuerst das Menü-Symbol und wählen danach 3D aus. Hier können Sie Modus (Tiefes Shiatsu, freies Atmen, Dehnmassage), Stärke und Bereich auswählen.

Tiefes Shiatsu: Tiefes Shiatsu am Rücken für 10 Minuten.

Freies Atmen: 5 Minuten; dabei bewegt sich der Sessel in Abstimmung mit einem gesunden Aus- und Einatemrhythmus, das wohltuend für die Nutzers Gesundheit ist.

Dehnmassage: 5 Minuten

STÄRKE: Im manuellen Modus lässt sich die 3D-Massagestärke von Stufe 1 bis 5 anpassen.

Bereich: In der Bereich-Funktion können Sie über die HOCH-/RUNTER-Tasten die Bereiche gesamt, partiell und punktuell wählen. Die Rückenmassage lässt sich auch nach gesamt, partiell und punktuell anpassen.

ANION

Drücken Sie das Menü-Symbol und wählen Anion aus. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie die Anion-Funktion ein -und ausschalten.

LUFTKISSEN

Wählen Sie das Menü-Symbol aus und selektieren Sie danach AIRBAG. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie die Platzierung und Stärke des Luftkissens auswählen.

BEREICH:

Wenn Sie im Menü AIRBAG das Symbol BEREICH auswählen und nach RECHTS drücken, können Sie über die HOCH-/RUNTER-Tasten die Bereiche Arm & Schulter, Rücken & Taille, Beine & Füße oder Gesäß auswählen.

STÄRKE:

Wenn Sie im Menü AIRBAG das Symbol STÄRKE auswählen und nach RECHTS drücken, können Sie über die HOCH-/RUNTER-Tasten eine Luftkissen-Stärke von 1 bis 5 selektieren und auch das Luftkissen ausschalten.

Wärme:

Wählen Sie im Menü, das Feld WÄRME aus und mit der RECHTS-Taste können Sie dann die Wärme ein -und ausschalten.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie das Symbol EINSTELLUNGEN in der Menüanzeige und daraufhin können Sie über die HOCH-/RUNTER-Tasten die Zeit einstellen, die Sprache auswählen und auf das Bluetooth zugreifen.

Vorsicht

- Wenn das Gerät in Betrieb ist und Sie die MENÜ-Taste zweimal drücken wird das Gerät sofort in das Hauptmenü zurückkehren.
- Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten im Hauptmenü, manuellen Modus oder Auto-Modus, so können Sie die Luftdruckintensität einstellen. Über die HOCH-/RUNTER-Tasten können Sie im manuellen Modus die Geschwindigkeit der Massageräder anpassen.
- Drücken Sie AUTO, um direkt in das automatische Programm zu gelangen.

ZEIT:

Wenn Sie in den EINSTELLUNGEN die Zeit-Funktion auswählen, drücken Sie zuerst die RECHTS-Taste und danach können Sie über die HOCH-/Runter-Tasten 10, 20 oder 30 Minuten einstellen. Die Standardzeit beträgt 20 Minuten.

SPRACHE:

Wenn Sie in den EINSTELLUNGEN die Sprach-Funktion auswählen, drücken Sie zuerst die RECHTS-Taste und danach können Sie über die HOCH-/Runter-Tasten zwischen chinesisch und englisch auswählen.

BLUETOOTH:

Wenn Sie in den EINSTELLUNGEN die Bluetooth-Funktion auswählen, drücken Sie zuerst die RECHTS-Taste und danach können Sie über die HOCH-/Runter-Tasten das Bluetooth ein -und ausschalten.

MEMO:

All die oben genannten Einstellungen werden gespeichert auch wenn das Modell plötzlich von der Stromverbindung getrennt wird.

Hinweis:

1. Im Auto-Modus oder manuellem Modus kehrt das Modell in das Hauptmenü zurück, wenn für 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Vorsicht

- Bitte demontieren Sie das Modell nicht, um jegliche Fehlfunktionen zu verhindern.
- Bitte bringen Sie die Fernbedienung nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Berührung, damit Tastenfehler und Fehlermeldungen vermieden werden.
- Bitte stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Fernbedienung oder Netzkabel.

VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Installation**Schritt 1: Entnehmen Sie alle Bauteile des Sessels**

Packen Sie den Karton aus und entnehmen Sie vorsichtig die Sitzteile, Zubehör usw. Überprüfen Sie den Lieferumfang mit der Lieferliste.

Schritt 2: Luftkissen-Massageeinheit für Schulter und Lautsprecher Installation

Verbinden Sie die Luftkissen-Massageeinheit für die Schulter und Lautsprecher Installation mit der Verbindungsbuchse.

Verbinden Sie das Schulter-Luftkissen und Lautsprecher über die zwei Verbindungssteckplätze an der Rückenlehne. Befestigen Sie diese mit drei Schrauben wie in Abbildung 2 dargestellt. Danach befestigen Sie das Innere des Lautsprechers mit zwei Schrauben wie Abbildung 3 zeigt. Am Ende setzen Sie die Abdeckungen auf.

Die Installationsmethode der anderen Seite erfolgt exakt wie oben beschrieben.

Schritt 3 Installation der Armlehnen

Setzen Sie das Luftventil, Farblicht, Luftkanalstecker an den Seiten unten an dem Rahmen der Armlehne (befolgen Sie die Abfolge wie in der untenstehenden Abbildung dargestellt).

- Nachdem das Kabel von der Armlehne fest verbunden ist, drücken Sie es nach unten in die von der inneren Kerbe der Armlehne in den Rahmen der Armlehne, damit ist die Armlehne fest mit dem Rahmen der Armlehne verbunden. Befestigen Sie diese mit einer Schraube (siehe Abb. a). (Die Installation der anderen Seite erfolgt nach derselben Methode)

- Nachdem die Schraube festgezogen ist setzen Sie die Abdeckung auf (links und rechts sind unterschiedlich), und drehen Sie im Uhrzeigersinn fest ein.
- Verwenden Sie eine weitere Schraube, um die Armlehne von der Innenseite festzuschrauben.

Schritt 4 Installation der Beinstütze

- Installieren Sie die Innen -und Außenabdeckung des Beinrahmens auf den Verbindungswelle.
Inner cover: Innenabdeckung
Outer cover: Außenabdeckung
Connecting buckle: Verbindungsstecker
- Entfernen Sie die Schraube auf der Beinverbindungsschnalle des Rahmens und öffnen die Schnalle nach oben. Dann stecken Sie die Beineinheit in die Schnallenkerbe des Rahmens. Schließen Sie die Schnalle und befestigen sie mit einem Bolzen.
Air pipe: Luftrohr
Air tap: Luftstutzen
Leg drive line socket: Verbindungsbuchse Beinantrieb
Leg drive line plug: Verbindungsstecker Beinantrieb
Screw: Schraube
Cover: Abdeckung
- Heben Sie die Beinstütze und setzen Sie den Verbindungsstecker des Beinantriebs in die Verbindungsbuchse des Beinantriebs ein und die Lufröhre in den Luftstutzen. Achten Sie darauf, dass die Verbindung fest ist (siehe nachfolgende Abb.).
- Verbinden Sie Faltenabdeckung der Beinmassageneinheit mit dem Magic-Tape auf den Sitzstoff.

Schritt 5 Installation der Steuereinheit

- Verbinden Sie das Datenkabel der Fernbedienung mit der Buchse auf der Innenseite der rechten Armlehne (achten Sie auf die konvex-konkave Beschaffenheit zwischen Verbinder und Buchse); setzen Sie danach die Schraubenkappe auf (siehe untenstehende Abbildung).

Schritt 6 Anderes Zubehör

Verbinden Sie den Verbindungsstecker des Netzkabels mit der Buchse auf der Außenseite der rechten Armlehne;

Schalten Sie den Sessel ein und heben Sie den Rückenrahmen mit Hilfe der Fernbedienung an bis er in der Standardposition angekommen ist.

Port for controller line: Buchse für Fernbedienungskabel

Screw cap: Schraubenkappe

Power wire connector: Netzkabelverbinder

Power wire port Netzkabelbuchse

Bewegungsmethode

- Es befinden Sie Bewegungsrollen am Boden des Sessels. Bringen Sie die Rückenlehne in die höchste Position.
- Schalten Sie den Sessel aus und trennen ihn von der Stromquelle.
- Heben Sie den Sessel vorne an wie in der Abbildung dargestellt (eine Person hebt den Sessel, den Haltegriff fassend, vorne an, während die zweite Person oben an dem Sessel greift und ihn schiebt) und verschieben den Sessel über den Rollen.

Vorsicht

- Verschieben Sie den Sessel nicht, wenn eine Person in dem Sessel sitzt.
- Fassen Sie nicht an den Armlehnen, um den Sessel zu verschieben, sondern greifen nur an dem Haltegriff im Vorder -und Rückenbereich.

Verbindung mit der Stromversorgung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine drei-adrige und gut geerdete Netzsteckdose ein.
- Schalten Sie den Sessel ein indem Sie den Ein-/Ausschalter unten an der Außenseite der rechten Armlehne drücken.

Vorsicht

- Bevor Sie den Sessel einschalten, achten Sie bitte darauf, dass das Netzkabel und andere freiliegenden Kabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Modell ausgeschaltet ist bevor Sie es mit einer Stromquelle verbinden.

Aufstellposition

Sicherheitsabstand für den Massagesessel

- Achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Platz für das Aufstellen des Modells zur Verfügung steht. Rückseite: Mindestens 10 cm von der Wand oder andere Gegenstände; Vorderseite: Minimal 60 cm von jeglichen Hindernissen.
- Zur Vermeidung von Signalstörungen stellen Sie das Modell mindestens 1 m von TV, Radio und anderen Video -und Audiogeräten auf.

Achten Sie bei dem Aufstellen des Sessels darauf, dass die Netzsteckdose und der Ein-/Ausschalter nicht weiter als 1,5 m auseinanderliegen.

Vorsicht

- Achten Sie darauf, dass die Distanz zwischen Netzsteckdose und Ein-/Ausschalter weniger als 1,5 m beträgt, damit Beschädigungen an den Netzkabeln verhindert werden können, wenn der Sessel hoch - und runtergestellt wird.
- Bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen, bringen Sie die Kabel in Ordnung, damit keine Verwicklungen oder Schäden entstehen. Wenn sich der Sessel nach vorne bewegt und wieder zurück in die Ausgangsposition kehrt, überprüfen Sie bitte erst das Umfeld, ob Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse vorliegen, um Unfälle zu vermeiden.

Bodenschutz

- Bitte legen Sie einen Teppich oder andere Unterlage unter den Massagesessel, damit ungewollte Bodendellen verhindert werden.
Massage chair: Massagesessel
Floor: Boden
Carpet: Teppich

Umfeld

Halten Sie den Massagesessel fern von feuchten Orten (z.B. Badezimmer), um elektrischen Lecks vorzubeugen.

Halten Sie den Massagesessel fern von hohen Temperaturen (z.B. Ofen), um Schäden an dem Ledermaterial zu verhindern.

Erdung

Der Massagesessel gehört zur Stufe 1 von Elektrogeräten. Achten Sie darauf, dass Sie eine drei-adrige Netzsteckdose verwenden, damit Sie sicherstellen, dass das Erdungskabel mit einer Netzsteckdose verbunden ist, das eine gute Erdung besitzt, so dass elektrische Lecks, Stromschlag und andere negativen Effekte während des Gebrauchs vermieden werden können.

Inbetriebnahme des Massagesessels

- Bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Platz um den Sessel besteht. Verwenden Sie zur Auslotung hierzu die Fernbedienung, um die Rückenlehne des Sessels in die niedrigste Position und die Fußstütze in die höchste Position zu stellen, um die maximalen Gesamtausmaße zu testen.
- Wenn alle Funktionen normal arbeiten, schalten Sie den Sessel aus und kehren in die ursprüngliche Ausgangsposition zurück (zur Programmauswahl lesen Sie bitte die Hinweise zur Fernbedienung und Menüanzeige).

Bevor Sie sich hinsetzen

Achten Sie darauf, dass die Beinablage korrekt installiert ist.

Achten Sie darauf, dass sich der Sessel in der ursprünglichen Ausgangssituation befindet. Falls sich ein Teil nicht in der ursprünglichen Ausgangssituation befindet, schalten Sie das Modell aus und wieder ein, damit der Sessel in die Ursprungssituation zurückkehrt.

WARNUNG

- **Spielen Sie nicht in dem Sessel oder verwenden ihn unsachgemäß.**
- **Bevor Sie den Winkel zwischen Waden -und Rückenlehne einstellen müssen Sie darauf achten, dass keine Behinderungen in dem Umfeld bestehen.**
- **Legen Sie keine Beine, Füße oder Gegenstände auf den Sessel auf, wenn sich die Beinstütze aus- oder einfährt.**

Nach dem Gebrauch

- Bitte schalten Sie den Sessel nach dem Gebrauch aus und entfernen das Netzkabel von der Stromquelle.
- Legen Sie die Fernbedienung zurück in die Fernbedienungsablage.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromquelle, wenn es nicht in Betrieb ist, damit es Kinder nicht versehentlich starten können.
- Bitte lagern Sie den Sessel ordentlich ein, wenn er für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Achtung

- Wenn sich die Beinstütze hebt, setzen Sie sich bitte nicht darauf.
- Vermeiden Sie die Beinstütze unvermittelt schwer zu beladen, um potentiellen Beschädigungen an der Beinstütze zu verhindern.

EIGENSCHAFTEN UND ARTIKELBESONDERHEITEN

1: Schieben

Im automatischen oder manuellen Programm bewegt sich der Sessel über zwei Gleitschienen am Sesselboden um 30 cm nach unten und vorne, um bei der Massage Platz zu sparen. Darüber hinaus, hilft es Personen Müdigkeit zu lindern, indem Sie eine liegende Position einnehmen können.

2: Null Gravitation

Null Gravitation kreiert ein vollständig entspannende und natürlich komfortable Massageposition. Das ergonomische Design bringt den Rücken, Gesäß und Beine in einen Winkel, der ein Gefühl vom Liegen in einer Kapsel vermittelt, dabei der Körperdruck gelöst wird und die Muskeln vollständig entspannt werden. Die Null-Gravitationsposition ist ein genussvolles Erlebnis.

3: 3D-Massage

Der neue 3D-Mechanismus und 3D-Bewegung entsprechen perfekt dem ergonomischen Prinzip.

4: Auto/Manuelles Ausfahren der Beinstütze

Die Beinstütze kann sich bis zu 17 cm ausfahren, um sich unterschiedlichen Größen der Benutzer automatisch/manuell anzupassen.

5: Luftkissen-Massage

Dieser Massagesessel verfügt über mehrere Luftkissen an verschiedenen Stellen (Arm, Rücken, Taille, Schulter, Gesäß, Beine und Füße).

6: Rollermassage für Fußsohlen

Die drei Reihen von Roller erlauben eine Fußmassage im Shiatsu-Stil an den Fußsohlen.

7: Diverse Massageoptionen

Vielfältige Massagemodi: Klopfen, Schlagen, Kneten/Klopfen, Kneten, Shiatsu und Kneten des Beins, das einer professionellen Massagetherapie gleicht.

8: Bluetooth-Audio

Das Modell ist mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet, so dass Musik von Android, iPhone und iPad abgespielt werden kann.

9: PM 2,5 Sensor

Diese Funktion kann die Luftqualität in Innenräumen in Echtzeit messen.

10: L-Form lange Massagelauf

11: Das Modell ist mit einer Anionen-Funktion ausgerüstet.

Bluetooth-Verbindungsart

Bitte beachten Sie die nachfolgend erklärten Unterschiede zwischen Apple iOS und Android.

Apple iOS (z.B. iPad):

1. Öffnen Sie den App store und geben das Suchwort „rongtai“, „rongtai massage chair“, „8600“, „8600S“ oder „massage chair“ ein. Wenn Sie das Programm heruntergeladen haben, schalten Sie das Bluetooth ein und verbinden ihr Gerät mit dem Massagesessel. Hinweis: Apple-Geräte mit Bluetooth 4.0 können eine Verbindung mit dem Massagesessel herstellen. Bitte beachten Sie die nachfolgende Veranschaulichung.

Bluetooth

Dieses Modell verfügt über eine Bluetooth-Funktion, über die es Verbindungen mit Audio-Geräten herstellen kann. Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Audio-Gerät ein und koppeln es mit RT8600S, um Musik abzuspielen.

Es ist ein weiteres Audio Input-Kabel neben der Fernbedienungsbuchse für andere Audio-Geräte verfügbar (optional).

Android

Software

Bitte erwerben Sie die Software vom Verkäufer und installieren sie auf Ihrem PC oder Handy (siehe nachstehende Abbildungen).

Installieren Sie die Software für RT8600S, öffnen die Einstellungen auf Ihrem PC oder Handy und wählen Sie Bluetooth-Geräte erkennen aus. Koppeln Sie es mit dem T8600S und starten das Programm.

Vorsicht

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion verwenden möchten, achten Sie darauf, dass der Sessel eingeschaltet ist, da er sonst nicht über Bluetooth gefunden werden kann.

Wenn Sie RT8600S finden, aber keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie bitte erneut eine Kopplung herzustellen.

Bitte beachten Sie Android-System Aktualisierungen auf unserer Homepage.

Geräteanforderungen

PC oder andere Smart-Geräte, die über eine Bluetooth-Funktion verfügen.

Ab einem Android-System höher als V2.2

LAGERUNG UND WARTUNG

Wartung

- Bitte winden Sie das Baumwolltuch, das Sie mit einem neutralen Reinigungsmittel benetzt haben, aus bevor Sie die Rückenabdeckungen, Armlehnen, Fußstützen, Luftschlauch und andere Kunststoffkomponenten abwischen. Verwenden Sie danach ein trockenes Baumwolltuch zum Nachwischen.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zum Abwischen der Fernbedienung, DVD, und Spannungsversorgungsbox.
- Geben Sie einen neutralen Reiniger auf ein Tuch, um das Rückenpolster und -kissen abzuwischen. Danach können Sie ein feuchtes Tuch zum Abwischen verwenden. Am Ende lassen Sie diese an einem gut ventilierten Ort lufttrocknen.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass Sie das Modell von der Stromquelle trennen bevor Sie mit der Wartung beginnen. Entfernen Sie nicht den Netzstecker mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu verhindern. Seien Sie bei der Reinigung der Rückenabdeckung vorsichtig, dass keine Reinigungsmittel in die Spannungsversorgungsbox gelangen.
- Bügeln Sie nicht die Polsterung.

Lagerungsmethode

Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen von dem Modell, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird und bedecken es mit einer Staubabdeckung (nicht mitgeliefert).

Achtung

- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, da dies zu Verblassungen an den Polsterungen führen kann.

Freundlicher Hinweis:

Überprüfen Sie während des täglichen Gebrauchs die nachfolgenden Anzeichen:

- Verbrannter Geruch
- Das Modell schaltet sich bei Berührung ein und aus.
- Das Netzkabel fühlt sich heiß an.
- Andere ungewöhnliche Anzeichen.

Vorsicht

- Bitte stellen Sie den Gebrauch des Massagesessels ein, um Störungen und Unfälle zu verhindern, die nach Auftreten obiger Anzeichen auftreten können.
- Schalten Sie das Modell aus, entfernen den Netzstecker von der Stromquelle und kontaktieren den örtlichen Händler oder Zentrale für eine Reparatur und Wartung.
- Außer dem normalen Betrieb und Wartung, wie oben erwähnt, jegliche andere Reparaturen und Wartungen sollen nur von autorisierten Händlern oder Servicemitarbeitern ausgeführt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Potentielle Ursache	Lösung
Ein Geräusch ist während des Gebrauchs hörbar	Das Geräusch ist normal und entsteht durch Reibung zwischen den Massagerollern und den Lederbezügen.	Keine Maßnahmen erforderlich
Massagesessel startet nicht	Das Netzkabel ist nicht fest in der Netzsteckdose eingesteckt.	Setzen Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose ein
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein
	Die Sicherung ist defekt	Tauschen Sie die Sicherung mit einer desselben Typs und Klassifizierung aus
Es ertönt keine Musik aus den Lautsprechern	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt	Passen Sie die Lautstärke über Ihr Mobilgerät an
Die Rückenlehne oder Fußstütze kann nicht hoch - bzw. runtergestellt werden	Übermäßiges Gewicht lastet auf der Rückenlehne oder Beinstütze	Reduzieren Sie das Belastungsgewicht
Luftkissen Fehler	Der Luftkanal ist blockiert	Ziehen Sie den Schlauch gerade, um die Verstopfung des Schlauchs zu auflösen

Falls Sie weiterhin Fehlfunktionen des Modells feststellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Hinweis: Demontieren Sie nicht das Modell nicht eigenständig.

SPEZIFIKATIONEN:

Modellnummer: MGC-8600

Artikelname: NAIPO MGC-8600 Massagesessel

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Energieverbrauch: 260 W

Nennspannung: 220-240 V

Gebrauchszeit: 20 Minuten

Modellmaße: 155*85*120 cm

Brutto-/Nettogewicht: 180/152 kg

Sicherheitsklasse: Klasse I

GRANTIE UND KUNDENDIENST

Bei Fragen, Hilfe und Garantieansprüchen, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Artikelnummer in Ihrer Anfrage an.

- Firmenname: Mustbuy GmbH
- Firmenadresse: Frankenstr. 29, 20097 Hamburg
- Kundenservice E-Mail: info@mustbuy.eu
- Homepage: <https://naipo.de>