


braintronics®

Body&Mind syncSystem


CASADA
healthcare



< timeto**relax**



REMOTE
CONTROL

SKYLINER II



< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessel nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Skyliner II.

Inhaltsverzeichnis

Fernbedienung	4
Manuelle Steuerung mit Touchscreen	4
Anwendung	5
1. Funktionsweise der Touchscreen-Fernbedienung	5
2. Die "Pause"-Taste	6
3. Oberkörper Massage-Intensität (3D-Taste)	7
4. Automatikfunktion	7
5. Manuell	8
6. Manuell – Luftdruckmassage	10
7. Manuell – Wadenmassage	11
8. Manuell – Fußroller	11
9. Manuell – Negative Sauerstoffionen	12
10. Manuell – Rückenwärme	12
11. Speicherfunktion	13
12. Neigungsverstellung	13
13. Einstellung der Liegeposition	14
14. Zero Gravity-Position Einstellungen	14
15. Fuß- und Beinmassage	14
16. Speicherfunktion	15
17. Bluetooth	16
18. Zeiteinstellungen	16
19. Quick Start Tasten	17
Besonderheiten	18

Fernbedienung

MANUELLE STEUERUNG MIT TOUCHSCREEN



HINWEIS: Die Touchscreen-Fernbedienung zeigt die Anordnung der Symbole für Farbe, Massagefunktion und Massagebetriebsart an, bitte achten Sie auf die Darstellung im Display!

1. Bluetoothfunktion und Anzeige
2. Zeiteinstellungstaste und Anzeige
3. Die Statusleiste
4. Die Schulterposition kann nach oben und unten eingestellt werden.
5. Informationsanzeige für den Massage-Status
6. Luftdruckintensitätsanzeige
7. Manuelle Massagefunktionstasten:
Speicherfunktionen, individuelle Einstellungen, Neigungsverstellung
8. Ein-/Ausschalter
9. Automatische Massageprogramme
10. Ausschalter
11. 3D-Massage-Funktionstasten
12. Pausentaste

Fernbedienung

ANWENDUNG

1. Funktionsweise der Touchscreen-Fernbedienung


1.1 Massage beginnen

Schalten Sie den Sessel an der Fernbedienung an. Der Sessel fährt in eine leichte Liegeposition und Sie haben nun die Möglichkeit, Automatikprogramme auszuwählen. Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten ein Massagemodus ausgewählt wird, schaltet sich der Massagesessel automatisch ab.



Nachdem Sie einen der Automatikmodi ausgewählt haben, werden Rückenlehne und Wadenstütze auf den programmierten Winkel ausgerichtet.

Nach dem Anpassen des Neigungswinkels fährt der Massagesessel automatisch mit der Erkennung Ihrer Schulterposition und Ihrer Akupressurpunkte fort (Hinweis: Der Schnellmodus erkennt nur die Schulterposition, in den anderen Modi werden die Akupressurpunkte und die Schulterposition ermittelt). Nach dem Anpassen des Neigungswinkels fährt der Massagesessel automatisch mit der Erkennung Ihrer Schulterposition und Ihrer Akupressurpunkte fort (Hinweis: Der Schnellmodus erkennt nur die Schulterposition, in den anderen Modi werden die Akupressurpunkte und die Schulterposition ermittelt). Bei unvollständigem Scan drücken Sie die Taste "X", um die Erfassung zu überspringen und automatisch den Standardmassagemodus zu nutzen.



Nach Abschluss des Scans ertönt 10 Sekunden lang ein Piepton. Drücken Sie nun die OK-Taste, die Massageköpfe rollen sanft zu Ihren Schultern. Wenn Sie während dieser Zeit die erfasste Schulterregion weiter anpassen möchten, können Sie dies durch Drücken der Taste Schulter nach oben oder unten tun. Es stehen 11 Stufen zur Verfügung. Wenn Sie keine weitere Einstellung wünschen, wird der vorgegebenen Massagepunkt automatisch aktiviert.

Fernbedienung

ANWENDUNG



Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageköpfe in eine höhere Position zu bringen.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageköpfe in eine tiefere Position zu bringen.
	Drücken Sie diese Taste, zur Bestätigung der Massageköpfe-Position.

2. Die "Pause"-Taste


Bei laufendem Massagebetrieb drücken Sie die Taste "Pause", um alle Funktionen vorübergehend zu stoppen; betätigen Sie die Taste "Pause" erneut, um die Massage fortzusetzen. Wenn die Pausenzeit 20 Minuten überschreitet, wird die Massage automatisch abgeschaltet.



Start/Pause-Taste	Funktion
	Drücken Sie im Betriebsmodus diese Taste, um alle aktuellen Massagefunktionen zu pausieren.
	Durch Drücken dieser Taste während der Pause wird die Massagebetriebsart vor der Unterbrechung fortgesetzt.

3. Oberkörper Massage-Intensität (3D-Taste)

Wählen Sie im Menü der Informationsoberfläche die Schaltflächen "-" oder "+" oder das 3D Symbol, um die Massageintensität der oberen Rückenmuskulatur in fünf Intensitätsstufen einzustellen.



HINWEIS: Massageintensität: 3D-Massageintensität, d.h. die Massageköpfe werden nach vorne ausgefahren oder aber das Ganze wird eingefahren. Die Intensität der Massage wird auf die Intensität innerhalb eines bestimmten Massagebereichs abgestimmt. Die Akupressurpunkte werden erkannt, die Intensität der einzelnen Massagepunkte kann getestet werden. Mit dieser Taste können Sie die Intensität eines bestimmten Massagepunktes sowohl automatisch als auch manuell einstellen.

Fernbedienung

ANWENDUNG

4. Automatikfunktion

Im Automatikmodus gibt es vier verschiedene Massagevariationen. Um die entsprechende automatische Massagefunktion auszuwählen, drücken Sie das Symbol "MORE". Es gibt insgesamt 23 automatische Massagefunktionen. Die automatische Massage kann durch Anklicken des Symbols "AUTO" ausgewählt werden. Während der automatischen Massage können Geschwindigkeit und Breite nicht angepasst werden.



Auto-Modus	Funktion	Beschreibung
	Stress Relieving	STRESSABBAU: Befreit von Ermüdungserscheinungen und entspannt Ihre Muskeln. Verbessert die Mikronährstoffversorgung von Rücken & Gliedmaßen und baut Stress in kurzer Zeit ab.
VIP	Morning Energy	GUTEN MORGEN ENERGIE: Wecken Sie rasch alle Körperfunktionen, indem Sie die gesamte Muskulatur massieren, um einen neuen Tag zu beginnen.
	Good-night Sleep	GUTE NACHT: Diese Massage verbessert das Gleichgewicht des Körpers sowie die Schlafqualität durch die Massage der 12 Akupunkturpunkte.
	Joint Care	GELENKPFLEGE: Sorgfältige Versorgung der Gelenke durch Schieben, Ziehen, Dehnen und anderen Massagearten.
	Frozen Shoulder	VERSPANNTE SCHULTERN: Der einzigartige Massagemodus für Nacken und Schulter, löst Nacken- und Schulterverspannungen und verbessert die Durchblutung im Kopf.
	Spine Massage	WIRBELSÄULENMASSEGE: Hier werden die einzelnen Rückenpartien massiert, mit dem Ziel, ihre Gesundheit zu schützen und einem Bandscheibenvorfall vorzubeugen.
Healthcare	Office Regimen	BÜRO-KUR: Steigern Sie die physische Leistung durch Massage, stärken Sie die Körperfunktionen bei übermäßiger Belastung durchs Sitzen.
	Sport Recovery	SPORTERHOLUNG: Die schnelle Rückkehr zur körperlichen Leistungsfähigkeit nach dem Training.
	Brain Refresh	KOPF- & NACKENMASSEGE: Entlastet Nacken- sowie Schultermuskeln und fördert die Durchblutung des Gehirns durch die Massage der Yuzhen- und Dazhu-Akupunkturpunkte.
	Spine Care	WIRBELSÄULE: Sorgt sich um das Wohlbefinden der Wirbelsäule und korrigiert das Bewegungsdefizit.
	Waist Care	TAILLE: Der Schwerpunkt liegt auf der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirbelsäule und der Lockerung von steifer Hüftmuskulatur.
	Legs Care	BEINE: Beseitigt schnell Muskelkater und Muskelermüdung im unteren Körperbereich und in den Beinen.
Special	Health recharge	BELEBUNG DER VITALITÄT: Steigert die Qualität von Nickerchen und Arbeitseffizienz.
	Meridian Treatment	MERIDIAN PFLEGE: Entdecke die Meridiane, optimiere die Mikronährstoffversorgung und die Immunität des Körpers schnell und einfach.
	Keep Fit	FIT BLEIBEN: Verbessern Sie die allgemeine Durchblutung des Körpers, um Vitalität und Immunität zu fördern.
	Bottom toning	GESÄSSSTRAFFUNG: Massieren und formen Sie wirkungsvoll Gesäß und Beine und verringern Sie die Ablagerung von Körperfetten.
	Restoration Massage	REGENERATIONS-MASSEGE: Mit der Massage der 12 Akupunkturpunkte wecken Sie in kürzester Zeit alle Körperfunktionen, regenerieren die Körperkraft und regenerieren bei Müdigkeit.
	Tiredness Relief	ENTLASTUNG BEI MÜDIGKEIT: Müdigkeit mildern, Vitalität zurückgewinnen, die nach dem Sport produzierte Milchsäure im Blut ausspülen.


Fernbedienung

ANWENDUNG

Relaxation	Full-body Stretch	GANZKÖRPER DEHNUNG: Den Körper durch Thai-Massage dehnen, um die Flexibilität zu erhöhen.
	Thai Massage	THAI MASSAGE: Mit einer Tiefenmassage am ganzen Körper Müdigkeit und Muskelschmerzen umfassend reduzieren.
	Chinese Massage	CHINESISCHE MASSAGE: Nach der Lehre der traditionellen chinesischen Medizin, balancieren Sie die Muskelfunktionen aus, um körperliche Leistungsfähigkeit zu erlangen.
	Total Relax	ABSOLUTE ENTSPANNUNG: Vollkommene Entspannung, beruhigende Ganzkörpermassage durch Kneten und Klopfen, mit dem Ziel, Müdigkeit abzubauen.
	Airbag	LUFTDRUCKMASSAGE: Mit dem Fokus auf die Körperdruckmassage kann der Körper vollständig entspannen, Ermüdungserscheinungen werden beseitigt und das Nervenkostüm beruhigt.

HINWEIS: Wenn die Automatikfunktion ausgewählt und in der Massagefunktionsleiste angezeigt wird, können Sie den jeweiligen Funktionsstatus direkt verfolgen.


5. Manuell

Drücken Sie , um die Benutzeroberfläche für manuelle Massagefunktionen aufzurufen. Mögliche Einstellungen sind: Intensität und Breite, Rückenstreckung, obere Airbag Massage, untere Airbag Massage, Wadendruck, Fußrollen, negative Luftsauerstoff-Ionen, Wärme und weitere Massagefunktionen.

Wählen Sie  um die Benutzeroberfläche wieder zu verlassen.




Benutzeroberfläche für manuelle Massagefunktionen




Benutzeroberfläche zum Einstellen der manuellen Massagefunktion

5.1 Manuell – Handhabung

- In der Benutzeroberfläche für die manuelle Massagefunktion können Sie zwischen den Funktionen Rückenstreckung, Geschwindigkeits- und Breitereinstellung wählen.
- Manuell (Handhabung): Es gibt sechs verschiedene Massagetechniken: Kneten, Klopfen, Kneten und Klopfen, Shiatsu, 3D und Schulter. Im Zustand der Tap- und Shiatsu-Massage ist die Breite der Massageköpfe des Roboters einstellbar. Die Geschwindigkeit der Massage kann bei allen Massagetechniken eingestellt werden. Sie können die Benutzeroberfläche der manuellen Massage mit einem Klick  verlassen.

Fernbedienung

ANWENDUNG




Geschwindigkeit				
Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
Weite				
Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●

Taste	Funktion
3D Massage	Es gibt 4 verschiedene Arten von 3D-Modi, sowie Geschwindigkeit und Intensität, welche ebenfalls angepasst werden können.
Kneten	Geschwindigkeit und Intensität können auf Wunsch angepasst werden.
Kneten & Klopfen	Kombination aus Knet- und Klopfen. Geschwindigkeit und Intensität können angepasst werden.
Schultern	Die Schulter-Griff-Funktion entlastet Nacken- und Schultermuskulatur. Geschwindigkeit und Intensität können ebenfalls angepasst werden.
Klopfen	Durch zweifaches Antippen dieser Schaltfläche können zwei verschiedene Klopfmassagemethoden ausgewählt werden. Geschwindigkeit, Breite und Intensität können ebenfalls angepasst werden.
Shiatsu	Zwei verschiedene Shiatsu-Massagemethoden können durch mehrfaches Drücken dieser Taste aufgerufen werden. Geschwindigkeit, Breite und Intensität können zusätzlich eingestellt werden.

5.2 Manuell – Rückenstreckung

- Manuell (Massagebereich): Umfasst Massagefunktionen wie punktuell, partiell, gesamt, oberer Rücken oder unterer Rückenbereich.
- Klicken Sie auf das entsprechende Stretch-Modus-Symbol, um die individuelle Massage auszuwählen.
- Bei Auswahl eines Massagebereiches ohne eine aktive Massagefunktion, ist die Rolling-Funktion aktiviert.

Um die manuelle Benutzeroberfläche zu schließen, klicken Sie auf diese  Schaltfläche.



Manuelle Massagefunktion – Benutzeroberfläche Rückenstreckung


Fernbedienung

ANWENDUNG

Taste	Funktion
Punktuell	Betätigen Sie die Taste einmal, es erscheint ein einzelner Punkt auf dem Display. Die Massagevorrichtung bleibt fixiert auf dem Punkt.
Local	Drücken Sie die Taste erneut, es erscheinen zwei Pfeile. Die Massagevorrichtung bewegt sich in einem Bereich von ca. 8 cm.
Oberer Rücken	Oberer Rücken Massage.
Unterer Rücken	Unterer Rücken Massage.
Gesamter Rücken	Ganzkörpermassage des Rückens.
Nach oben anpassen	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Massagebereich in der punktuellen oder partiellen Position nach oben zu bewegen.
Nach unten anpassen	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Massagebereich in der punktuellen oder partiellen Position nach unten zu bewegen.

6. Manuell – Luftdruckmassage

- Manuell (Luftdruck): Beinhaltet die Funktionen Oberkörper- und Unterkörper-Luftdruckmassage. Klicken Sie auf das Symbol für die Luftdruckfunktion, um die Luftdruckmassagefunktion ein- oder auszuschalten. Die Intensität wird durch Klicken auf \ominus oder \oplus angepasst.
- Durch Anklicken des Symbols \otimes können Sie die Benutzeroberfläche schließen.



Intensität \ominus \oplus		
Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3

Während des Luftdruckmassage Modus können Sie diese in drei Stufen einstellen.


Taste	Funktion
Upper Air	Ein- und Ausschalten der Oberkörper-Luftdruckmassagefunktion.
Lower Air	Ein- und Ausschalten der Unterkörper-Luftdruckmassagefunktion.

Fernbedienung

ANWENDUNG

7. Manuell – Wadenmassage

- Zum Ein- und Ausschalten der Wadenmassagefunktion, bitte Calf Knead drücken; Es gibt drei verschiedene Modi der Wadenmassage. Passen Sie den Wadenmassagemodus an, indem Sie auf \ominus oder \oplus drücken. Drücken Sie \otimes diese Symbol um die Benutzeroberfläche zu verlassen.



Wadenmassage Modi \ominus \oplus		
Modus 1	Modus 2	Modus 3
Vorwärts	Rückwärts	Positive Inversion


Wählen Sie "Calf Knead", um die Rotationsrichtung der Massage auszuwählen. In Modus 3 rotiert die Massage abwechselnd vorwärts und rückwärts.

Manuelle Massagefunktion – Wadenmassage

Taste	Funktion
	Die Wadenmassagefunktion durch Drücken ein- oder ausschalten.

8. Manuell – Fußroller

- Drücken Sie Foot Roller um die Massagefunktion des Fußrollers ein- oder ausschalten. Wählen Sie \ominus oder \oplus um die Geschwindigkeit anzupassen. Es stehen drei Stufen zur Verfügung. Durch Anklicken dieses Symbols \otimes können Sie die Benutzeroberfläche schließen.



Geschwindigkeit \ominus \oplus		
Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3

Manuelle Massagefunktion – Fußroller


Taste	Funktion
	Drücken Sie die Taste, um die Massagefunktion des Fußrollers ein- oder auszuschalten.

Fernbedienung

ANWENDUNG

9. Manuell – Negative Sauerstoffionen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Negative Ionen", um die Funktion der Massage mit negativen Sauerstoffionen ein- oder auszuschalten. Wählen Sie um die Benutzeroberfläche wieder zu verlassen.




Manuelle Massagefunktion – Negative Sauerstoffionen

Taste	Funktion
Negative Sauerstoffionen	Durch Drücken dieser Taste wird die Funktion der Massage mit negativen Sauerstoffionen ein- oder ausgeschaltet.

10. Manuell – Rückenwärme

- Klicken Sie auf um die Funktion der Wärmemassage ein- oder auszuschalten. Die Infrarotwärme benötigt bis zu 3 Minuten, um die ideale Temperatur zu erreichen. Wählen Sie um die Benutzeroberfläche wieder zu verlassen.



Manuelle Massagefunktion – Rückenwärme


Taste	Funktion
ON	Durch Drücken dieser Taste wird die Wärmefunktion ein- oder ausgeschaltet.

Fernbedienung


ANWENDUNG

11. Speicherfunktion

- Klicken Sie auf Aufrufen der Speicherfunktion individueller Programme. Hier finden Sie Programmspeicher I, Programmspeicher II, Programmspeicher III und andere Speicher- oder Abruffunktionen.
- Wählen Sie die Speicher- oder Abruf-Massage-Funktion, indem Sie darauf klicken.
- Speicherung: Speichern Sie alle Ihre individuellen Einstellungen wie, Massagedetails, Luftdruck, Neigungswinkel etc. ab.
- Abruf: Rufen Sie die zuvor gespeicherte Massagetechnik, sowie Luftdruck, Neigungswinkel und andere Einstellungen auf.
- Wählen Sie um die Benutzeroberfläche wieder zu verlassen.




Benutzeroberfläche zur Auswahl des Programmspeichers




Programmspeicher Hauptseite

12. Neigungsverstellung

- Wählen Sie dieses Tastensymbol, um das Auswahlfenster zur Einstellung des Neigungswinkels zu öffnen. Passen Sie Funktionen wie Rückenlehne & Fußteil nach oben, Rückenlehne & Fußteil nach unten, Wadenaufgabe nach oben, Wadenaufgabe nach unten, Zero Gravity, Verlängerung des Bein- und Fußteils an. Klicken Sie auf um diese Benutzeroberfläche wieder zu verlassen.



Benutzeroberfläche Neigungswinkeleinstellungen







Neigungswinkel Hauptseite



Fernbedienung

ANWENDUNG



13. Einstellung der Liegeposition

Taste	Funktion
	Beine anheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußteil unabhängig von der Rückenlehne anzuheben, zum Stoppen loslassen; nachdem die Wadenstütze hochgefahren ist, passt sich das Fußteil automatisch an.
	Beine absenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußteil unabhängig von der Rückenlehne abzusenken, zum Stoppen loslassen; nachdem die Wadenstütze abgesenkt ist, passt sich das Fußteil automatisch an.
	Rücken & Fußteil anheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne und die Fußteil gleichzeitig anzuheben, zum Stoppen loslassen. Nachdem die Rückenlehne und die Fußteil fertig sind, passt sich das Fußteil automatisch an.
	Rücken & Fußteil absenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne und die Fußteil gleichzeitig abzusenken, zum Stoppen loslassen. Nachdem die Rückenlehne und Fußteil fertig sind, passt sich das Fußteil automatisch an.

14. Zero Gravity-Position Einstellungen

Taste	Funktion
	Zero Gravity I: Die Waden- und Rückenlehnenposition wird automatisch auf die Zero Gravity Position I ausgerichtet.
	Zero Gravity II: Die Waden- und Rückenlehnenposition wird automatisch auf die Zero Gravity Position II ausgerichtet.



15. Fuß- und Beinmassage


Taste	Funktion
	Aufwärts-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wadenmassageeinheit manuell bis zur Knieposition anzuheben, zum Stoppen loslassen.
	Abwärts-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wadenmassageeinheit manuell bis zur unteren Wadenposition abzusenken, zum Stoppen loslassen.
	Aufwärts-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußmassageeinheit manuell so einzustellen, dass sie sich langsam verkürzt, zum Stoppen loslassen.
	Abwärts-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußmassageeinheit manuell so einzustellen, dass sie sich langsam verlängert, zum Stoppen loslassen.

Fernbedienung

ANWENDUNG

16. Einstellungen

- Wählen Sie  dieses Tastensymbol, um die Benutzeroberfläche zur Auswahl der Einstellungen aufzurufen. Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, Ruhezeit, Tastenlautstärke, Seriennummer, Sprachauswahl und andere Einstellungen.
- Wählen Sie  um die Seite zu verlassen.



Hauptseite Einstellungen



16.1 Helligkeit

- Wählen Sie den Schieberegler für die Hintergrundbeleuchtung, schieben Sie ihn nach links und rechts, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen, und stellen Sie ihn auf 100% für die hellste Helligkeit ein.

16.2 Ruhezeit

- Wählen Sie die Sleep Time Taste und stellen Sie sie auf 1 Minute, 3 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten ein.

16.3 Stumm schalten

- Klicken Sie  um den Ton stumm zu schalten; Klicken Sie  um den Ton wieder einzuschalten.

16.4 Sprache

- Sprachauswahl


16.5 Seriennummer


- Hier werden Informationen wie z.B. das aktuelle Gerätemodell angezeigt.



Fernbedienung

ANWENDUNG

17. Bluetooth


- Klicken Sie  das Symbol um Bluetooth an oder auszuschalten.
- Nachdem die Bluetooth-fähige Audioquelle (z.B. Handy, MID, Tablett, etc.) mit dem Bluetooth-Modul des Massagesessels gekoppelt ist, kann die von der Audioquelle abgespielte Musik drahtlos an das Audiosystem des Massagesessels übertragen und über Bluetooth abgespielt werden.





Bluetooth Switch	
Bluetooth ausgeschaltet	
Bluetooth eingeschaltet	

◀ Bluetooth-Option nicht verfügbar

18. Zeiteinstellungen

Klicken Sie auf das Symbol , um die Massagezeitfunktion einzustellen. Bei jedem Drücken werden 5 Minuten hinzugefügt. Die Dauer darf 40 Minuten nicht überschreiten. Wenn sie 40 Minuten überschreiten, kehrt die Anzeige zu 5 Minuten zurück.



Zeiteinstellung	
Ease Ache	

◀ Benutzeroberfläche Zeiteinstellung

Fernbedienung

ANWENDUNG

19. Quick Start Tasten

Taste	Funktion
	Ein/Aus-Taste: Mit einem kurzen Druck auf diese Taste können Sie die Massage pausieren, durch einen langen Druck für 3 Sekunden wird die Massage beendet. Pausieren Sie länger als 20 Minuten während der Massage, werden automatisch alle Massagefunktionen ausgeschaltet.
NAI	O2 Ionisator: Drücken Sie diesen Taster, um die Funktion der negativen Sauerstoffionen ein- oder auszuschalten.
	Rückenlehne & Fußteil: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Rückenlehne und Wadenbein gleichzeitig anzuheben, lassen Sie los, um sie zu stoppen. Wenn die Verstellung der Rückenlehnen- und Wadeneinheit abgeschlossen ist, erkennt der Wadensensor automatisch die Gesamtlänge des Fußes.
	Rückenlehne & Fußteil: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Rückenlehne und Wadenbein gleichzeitig abzusenken, lassen Sie los, um sie zu stoppen. Wenn die Verstellung der Rückenlehnen- und Wadeneinheit abgeschlossen ist, erkennt der Wadensensor automatisch die Gesamtlänge des Fußes.
	Zero Gravity-Taste: Mit jedem Tastendruck wird die Position von Waden- und Rückenteil automatisch auf die Schwerelosigkeitsposition eingestellt. Es gibt zwei Schwerelosigkeits-Modi.
	Aufwärts-Taste: Drücken und halten Sie diese Taste, um die Fußmassagereinheit manuell so einzustellen, dass sie sich langsam verringert. Zum Stoppen loslassen.
	Abwärts-Taste: Drücken und halten Sie diese Taste, um die Fußmassagereinheit manuell so einzustellen, dass sie sich langsam erweitert. Zum Stoppen loslassen.
	Aufwärts-Taste: Drücken und halten Sie diese Taste, um die Wadenmassagereinheit manuell bis zur Knieposition zu bewegen. Zum Stoppen loslassen.
	Abwärts-Taste: Drücken und halten Sie diese Taste, um die Wadenmassagereinheit manuell abzusenken. Zum Stoppen loslassen.
AUTO	Automatik-Taste: Bei jeder Tastenbetätigung wird eine der automatischen Massagefunktionen aktiviert.
	USB-Steckplatz: Der USB-Ladeanschluss ermöglicht das Aufladen von Geräten (z.B. Handys).

Besonderheiten

SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



ROLLEN

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



FUSSROLLER

Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.

Besonderheiten



CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



BLUETOOTH

Kabellose Datenübertragung.



BRAINTRONICS

Die braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper.



SL-FORM

Dank der aus dem Human Engineering erprobter, überlang „SL“ geformter Kurvenschienen-Technologie, beträgt die Reichweite der Massagetechnik bis zu 135cm. Dieses Verfahren lässt Sie eine persönliche Ganzkörpermassage vom Kopf bis zum Oberschenkel genießen und unterstützt die Aufrechterhaltung der „S“-förmigen Wirbelsäule.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwereelos-Gefühl“.



AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an.

Besonderheiten



SPEICHER

Mit der intelligenten Memory Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.




EINSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



SCHNELLSTART

Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktionen mit einem Griff steuern.



EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren.



LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.



SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.

Besonderheiten



LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.



LUFTBEREICH

Airbag-Massage für den ganzen Körper. Verschiedene Bereiche sind einzeln steuerbar.




PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



STRECKMASSAGE RÜCKEN

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat.



AKUPRESSURPUNKTE

Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.

Besonderheiten



O² IONIZER

Die Umgebungsluft wird von Schadstoffen neutralisiert und lässt Sie während der Massage gereinigten Sauerstoff atmen.



USB-LADER

Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-Anschluss z. B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.



YOGA

Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus.



ARTHROSE TRAKTION

Bei der Traktion handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser wirkt stimulierend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstransport angeregt, Nährstoffe besser aufgenommen und Einschränkungen bei Arthrose gemindert werden.



3D MASSAGE

Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück.



SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter-/Nackенbereich – genial bei gezielten Verspannungen in dieser Körperzone.



TAILLEN STRECKUNG

Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.



REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.

Notizen
